

Planches de plafond WoodHaven^{MC} Installation pour rénovation



Utilisez votre treillis de 15/16 po existant et les attaches Easy Up^{MD} pour transformer votre vieux plafond suspendu démodé en un beau plafond aspect bois!



1
Enlevez les panneaux



2
Fixez les attaches Easy Up



3
Positionnez les planches; faites glisser et fixez les attaches

Consultez les instructions d'installation complètes pour plus de détails et de considérations importantes au sujet du projet.

REMARQUE : le treillis existant doit être de 15/16 po. Avant l'installation, assurez-vous que les attaches tiennent bien sur le treillis, mais qu'elles peuvent tout de même glisser facilement. Commandez un échantillon d'attaches au ceilings.com/francais.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur le site ceilings.com/installationfr



Armstrong^{MD}
Industries mondiales