

Pautas de desinfección:

Familia de Productos Armstrong CleanAssure™



La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes que se pueden desinfectar con los productos desinfectantes recomendados por el CDC y aprobados por la EPA. Debido al impacto potencial en el acabado, siga las instrucciones específicas a continuación:

Muchas soluciones para limpieza y para desinfectar están disponibles comercialmente, sin embargo, hemos elegido y probado específicamente las opciones indicadas en este documento para garantizar que no decoloren nuestros productos con desinfección repetida.

- Se recomienda utilizar sólo limpiadores transparentes, ya que los líquidos teñidos pueden decolorar permanentemente el acabado de los plafones.
- La limpieza solo se recomienda para la cara acabada del plafón.
- Los plafones nunca deben ser remojados en agua u otros líquidos, ya que esto puede tener un efecto adverso en la integridad del plafón.
- Utilice las recomendaciones de seguridad para guantes y protección ocular que proporciona el fabricante del desinfectante y el equipo de limpieza.

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
AcoustiBuilt® Plafones Paredes	•	•	•			
Axiom® Axiom® Direct Light Coves Axiom® Indirect Light Coves for Specialty Ceilings Axiom® Direct Light Coves for Specialty Ceilings Axiom® Cornisas de campo de iluminación Indirecta Axiom® Cornisas de iluminación Indirecta Axiom® Cornisa (repisa) de iluminación Indirecta Axiom® Knife Edge® Axiom® Molduras y anillos de columna Axiom® Paired Axiom® Transitions Axiom® Vector® Axiom® para Interlude®	•	•	•	•		•
Backstage Noir®	•	•				
Calla® Calla® Alto CAC Calla® Alto NRC Calla® PrivAssure® Calla® Shapes para DesignFlex® Calla® Vector®	•	•				

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Calla® Health Zone™ Calla® Health Zone™	•	•		•	•	
Calla® Calla® Health Zone™ AirAssure®	•	•		•	•	
CastWorks™ Metaphors® Plafones Formas arquitectónicas		•		•		
Ceramaguard® Ceramaguard® Fine Fissured™	•	•	•		•	
Cirrus® Cirrus® Alto NRC	•	•			•	
Clean Room™ Clean Room™ FL Clean Room™ VL Clean Room™ FL para Prelude® XL Max®	•	•	•		•	•
Clean Room™ Clean Room™ sistemas de suspensión en aluminio y acero						
Plataforma de carga continua (CLP) para Prelude® XL®	•	•	•		•	•
Panel de yeso y AcoustiBuilt® Kit de borde	•	•	•	•		•
DynaMax® Structural Grid DynaMax® DynaMax® Plus	•	•	•	•		•
FeltWorks® FeltWorks® Plafones Acústicos FeltWorks® Blades – HookOn FeltWorks® Blades – VarAffix™ FeltWorks® Open Cell			•			
Fine Fissured™ para Prelude® XL Max®		•				
Infusions™ particiones resistentes						•
Te Dimensional Interlude® XL® HRC	•	•	•	•		•
InvisAcoustics™		•				
Kitchen Zone™	•	•	•		•	•

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Lyra®						
Lyra® Base Vegetal (PB)						
Lyra® Capz™						
Lyra® Concealed	•	•				
Lyra® PB de aplicación directa						
Lyra® PB Shapes para DesignFlex®						
Lyra® PB Alto CAC						
Lyra® Vector®						
MetalWorks™						
MetalWorks™ 3D						
MetalWorks™ Blades – Classics						
MetalWorks™ Canopies						
MetalWorks™ Capz™						
MetalWorks™ Clip-on						
MetalWorks™ Concealed						
MetalWorks™ Immix™						
Blades						
Linear						
MetalWorks™ Linear-Classics						
MetalWorks™ Linear-Diverge™						
MetalWorks™ Linear-Synchro™	•	•	•			•
MetalWorks™ Shapes para DesignFlex®						
MetalWorks™ Tegular						
MetalWorks™ Torsion Spring						
MetalWorks™ Torsion Spring Shapes						
MetalWorks™ Vector® y Vector® Exterior						
MetalWorks™ para DesignFlex® Tegular						
MetalWorks™ Mesh						
Expanded Metal						
Welded Wire						
Woven Wire						
Optima® Capz™	•	•				
Optima® PB Concealed	•	•				
Optima® Health Zone™		•	•		•	
Optima® PB Health Zone™ para Pared		•	•		•	

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Optima® Optima® Orilla Cuadrada y Tegular Optima® PB Shapes para DesignFlex® Optima® PB Optima® Concealed Optima® Vector®		•				
Prelude® Prelude® Concealed Prelude® ML 15/16" Te Expuesta Prelude® Plus XL® Aluminio 15/16" Prelude® Plus XL® Acero inoxidable 15/16" Te Expuesta Prelude® Plus XL® Acero inoxidable 15/16" Prelude® XL® 15/16" para aplicaciones exteriores Prelude® Fire Guard™ 15/16" Prelude® XL® Alto contenido reciclado Prelude® XL Max®	•	•	•	•	•	•
School Zone® Fine Fissured™		•		•		
School Zone® Fine Fissured™ AirAssure®		•		•		
Silhouette® Silhouette® XL® 9/16" Ranura de 1/4" Ranura de 1/8"	•	•	•	•	•	•
SingleSpan™ Sistema de suspensión para Pasillos	•	•	•	•	•	•
Soundsoak® Soundsoak® 60 Fibra mineral Soundsoak® 85 Fibra de vidrio	•					
Suprafine® Suprafine® 9/16" Suprafine® XL® 9/16" Suprafine® XL® Fire Guard™ 9/16" Suprafine® XL® Alto contenido reciclado Suprafine® XM 9/16" Sistema de suspensión para Shapes	•	•	•	•	•	•

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
TechZone® con Calla® Plafones Lyra® PB Plafones Lyra® PB Plafones técnicos Optima® Plafones Optima® Plafones técnicos Ultima® Plafones técnicos		•				
TechZone® con MetalWorks™ Plafones MetalWorks™ Plafones técnicos WoodWorks® Plafones WoodWorks® Plafones técnicos Ultima® Plafones		•	•		•	
Tectum® Tectum® Blades y Baffles Tectum® Clouds y Shapes Tectum® Create!™ Tectum® Direct-Attach Tectum® DesignArt™ Tectum® DesignArt™ – Lines Tectum® DesignArt™ – Shapes Tectum® DesignArt™ – Lines Alto NRC Tectum® Alto NRC Tectum® Finale™ Tectum® Finale™ PB Tectum® Orilla Cuadrada Tectum® Tegular	•	•				

Producto	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ – Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Lejía – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Ultima® Ultima® AirAssure® Ultima® Alto NRC Ultima® Orilla Cuadrada y Tegular Ultima® Shapes para DesignFlex® Ultima® Vector® Ultima® para Prelude® XL Max® Ultima® Templok®		•				
Ultima® Ultima® Health Zone™ AirAssure®		•	•		•	
Ultima® Ultima® Health Zone™ High NRC		•	•		•	
WoodWorks® WoodWorks® Channeled Planks WoodWorks® Concealed WoodWorks® Grille – Classics WoodWorks® Grille – Forté WoodWorks® Grille Tegular WoodWorks® Linear Plafones de madera sólida WoodWorks® Linear Tegular WoodWorks® Linear – Plafones de madera enchapada WoodWorks® Linear – Tablones de madera enchapada WoodWorks® Linear Veneered Open WoodWorks® Open Cell WoodWorks® Shapes para DesignFlex® WoodWorks® Tegular WoodWorks® Torsion Spring WoodWorks® Vector®	•	•	•	•	•	•

Siga el tiempo de permanencia recomendado por los CDC y la EPA para todos los limpiadores desinfectantes.
Los plafones HealthZone™ Create!™ no se pueden limpiar con limpiadores desinfectantes.

Métodos desinfectantes

Pulverizar con niebla

- Siga las instrucciones del fabricante del equipo con respecto a la distancia de la superficie, el equipo de protección y la ventilación.
- Si se ha utilizado otro limpiador en el equipo para niebla, asegúrese de limpiar a fondo el equipo antes de usarlo, para evitar la contaminación potencial de la superficie del plafón con un limpiador no compatible, o evitar que se manche.
- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar uniformemente el limpiador.
- Seque con un paño de microfibra blanco y limpio. Alternativamente el plafón puede secar al aire.



Usar atomizador

- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar un limpiador líquido.
- Utilice la concentración del limpiador como se proporciona en la tabla anterior.
- Rocíe el desinfectante recomendado uniformemente sobre la superficie del plafón.
- Limpie con un paño de microfibra blanco y seco después de lo tiempo de permanencia recomendado (normalmente 10 minutos).



Limpia con paño

- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar un limpiador líquido.
- Utilice la concentración del limpiador como se proporciona en la tabla anterior.
- Aplique el limpiador en una esponja o un paño de limpieza. Exprima el exceso de líquido hasta que la esponja o el paño estén húmedos.
- Limpie suave y uniformemente el limpiador a través de la superficie del plafón, con la esponja o paño húmedo. Utilice trazos uniformes, hasta 5 pasadas a través de una sola posición a lo largo de la superficie. No exceda el tiempo de permanencia recomendado por el fabricante del limpiador (normalmente 10 minutos).
- Limpie con un paño de microfibra blanco y limpio para eliminar el exceso de líquido.
- Deje que el plafón termine de secarse.



Nota: Si no se retira el líquido excesivo, puede manchar la superficie del plafón con el tiempo.

Descargo de Responsabilidad

Las condiciones de limpieza y la estética pueden verse afectadas por condiciones adicionales en el sitio. Estas instrucciones se refieren únicamente al mantenimiento de la estética y la integridad de Productos de Armstrong Ceiling Solutions. Consulte las instrucciones del fabricante y orientación con respecto a cualquier producto de limpieza o producto desinfectante para su uso y eficacia.

Morning Mist™ es una marca comercial de Diversey, Inc.

ShockWave™ y ShockWave™ Logo son marcas comerciales de Fiberlock Technologies, Inc.

Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas
© 2023 AWI Licensing LLC · Impreso en los Estados Unidos de América.