

# DIRECTIVES DE NETTOYAGE :



## Plafonds, murs, systèmes de suspension et garnitures

Comme il est possible d'affecter le fini, veuillez suivre les directives précises ci-dessous pour effectuer le nettoyage :

- Il est recommandé de n'utiliser que des détergents doux transparents, car les liquides teints peuvent tacher de manière permanente le fini de certains carreaux de plafond.
- Il est recommandé de ne nettoyer que la face avant finie des panneaux de plafond et muraux.
- Les panneaux de plafond et muraux en fibre minérale et fibre de verre ne devraient jamais être immergés dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les produits en fibre minérale ou en fibre de verre de couleur personnalisée ou avec impression Create!<sup>SM</sup> devraient toujours utiliser l'option de nettoyage 1.

### Option de nettoyage 1 :

Un système d'aspirateur commercial avec une capacité d'aspiration de 100 po/H2O est recommandé pour retirer les particules de poussière. L'accessoire de nettoyage de l'aspirateur doit être une brosse ronde de 3 po de diamètre avec des soies naturelles. Un filtre d'aspirateur certifié HEPA est recommandé pour réduire au minimum les particules de poussière aéroportées pendant le nettoyage. Il est impératif d'éviter une pression excessive lors du passage de l'aspirateur. Tamponner permet de réduire les dommages possibles à la texture de la surface des panneaux de plafond et muraux.

### Option de nettoyage 2 :

Utiliser un chiffon humide ou une éponge douce et lisse qui sont propres avec un détergent doux et transparent pour frotter légèrement la surface et retirer la saleté. Essuyer toute humidité restante à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre. Remarque : Si l'humidité est laissée à sécher, elle peut tacher la surface au fil du temps.

Les conditions de nettoyage et l'esthétique peuvent être affectées par des conditions supplémentaires du site. Ces instructions concernent uniquement le maintien de l'esthétique et l'intégrité des produits Armstrong Solutions plafond et mur. Veuillez consulter les instructions et les conseils du fabricant concernant tout produit de nettoyage.

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
AcoustiBuilt <sup>MD</sup>	•	•
Armatuff <sup>MD</sup>	•	•
Backstage Noir <sup>MD</sup>	•	
Calla <sup>MD</sup> Calla Health Zone <sup>MC</sup> Santé Calla à haute CAP Calla à haut CRB Calla PrivAssure <sup>MC</sup> Calla Shapes pour DesignFlex <sup>MD</sup> Calla Vector <sup>MD</sup>	•	•
Calla Calla Health Zone <sup>MC</sup> Santé AirAssure <sup>MC</sup>	•	•
Canyon <sup>MD</sup> Canyon pour Prelude <sup>MD</sup> XL Max <sup>MD</sup>	•	•
Ceramaguard <sup>MD</sup> Ceramaguard Fine Fissured <sup>MC</sup>	•	•

## RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

## Produit

## Option de nettoyage 1

## Option de nettoyage 2

**Cirrus<sup>MD</sup>**

Cirrus à haut CRB  
 Cirrus Profilés  
 Cirrus Second Look<sup>MD</sup>  
 Cirrus Themes<sup>MC</sup>

•

•

**Clean Room<sup>MC</sup>**

Clean Room FL  
 Clean Room FL pour Prelude<sup>MD</sup> XL Max<sup>MD</sup>  
 Clean Room VL

•

•

**Cortega<sup>MD</sup>**

Cortega Second Look

•

•

**Designer<sup>MC</sup>**

•

•

**DesignFlex<sup>MD</sup> pour Formations<sup>MC</sup>**

•

•

**Dune<sup>MC</sup>**

Dune Second Look

•

•

**FeltWorks<sup>MD</sup>**

Panneaux acoustiques FeltWorks  
 FeltWorks Lames – à accrocher  
 FeltWorks Lames – VarAffix<sup>MC</sup>  
 FeltWorks à cellule ouverte

•

**Fine Fissured<sup>MC</sup>**

Fine Fissured pour Prelude XL Max  
 Fine Fissured à haut CRB  
 Fine Fissured Second Look

•

•

**Fissured**

•

•

**Formations<sup>MC</sup>**

Formations Trousses de nuage courbé  
 Formations Trousses de nuage en gypse  
 Formations Trousses de nuage en planches  
 Formations Trousses de nuage carré et rectangle  
 Formations Trousses de nuage en étage

•

•

**Georgian<sup>MC</sup> Haute lavabilité**

•

•

**Graphis<sup>MD</sup>**

Graphis Finetex<sup>MC</sup>  
 Graphis Rustex<sup>MC</sup>

•

•

**Panneaux de remplissage**

•

•

**Infusions<sup>MD</sup>**

Infusions Marquises d'accents  
 Infusions Lames – Concepts  
 Infusions Suspendu  
 Infusions Formes

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Produit

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

InvisAcoustics<sup>MC</sup>

•

•

Kitchen Zone<sup>MC</sup>

•

•

Ledges<sup>MD</sup>

•

•

Lyra<sup>MD</sup>

Lyra Dissimulé

Lyra Capz<sup>MC</sup>

Lyra À base de plante (PB)

Lyra PB à application directe

Lyra PB Formes pour DesignFlex<sup>MD</sup>

Lyra PB à haute CAP

Lyra PB Vector<sup>MD</sup>

•

•

Mesa<sup>MC</sup>

Mesa Second Look<sup>MD</sup>

•

•

MetalWorks<sup>MC</sup>

MetalWorks 3D

MetalWorks Lames – Classique

MetalWorks Marquises

MetalWorks Capz<sup>MC</sup>

MetalWorks Ailes

MetalWorks Dissimulé

MetalWorks Immix<sup>MC</sup>

Lames

Linéaire

MetalWorks à cellule ouverte

MetalWorks Planche

MetalWorks SecureLock

MetalWorks Formes pour DesignFlex<sup>MD</sup>

MetalWorks Tégulaire

MetalWorks Tégulaire pour DesignFlex

MetalWorks Tôle

MetalWorks À ressort de torsion

MetalWorks Formes à ressort de torsion

MetalWorks Vector<sup>MD</sup> et Vector pour l'extérieur

MetalWorks Linéaire

MetalWorks Linéaire – Classique

MetalWorks Linéaire – Diverge<sup>MC</sup>

MetalWorks Linéaire – Synchro<sup>MD</sup>

MetalWorks Mesh

Métal déployé

Fil soudé

Fil tissé

•

•

Caissons Metaphors<sup>MD</sup>

•

•

Optima<sup>MD</sup> Create!<sup>MC</sup>

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Produit

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

**Optima<sup>MD</sup>**

Optima Dissimulé  
 Optima Health Zone<sup>MC</sup> Santé  
 Optima Suspendu et régulier  
 Optima PB ormes à base de plante pour DesignFlex<sup>MD</sup>  
 Optima À base de plante  
 Optima Vector<sup>MD</sup>  
 Optima Capz<sup>MC</sup>

•

•

**Painted Nubby<sup>MC</sup>**

•

•

**Pebble<sup>MC</sup>**

•

•

**Pueblo<sup>MC</sup>**

•

•

**Random Fissured<sup>MC</sup>**

•

•

**School Zone<sup>MD</sup> Fine Fissured<sup>MC</sup>**

School Zone Fine Fissured

•

•

**School Zone**

School Zone Fine Fissured AirAssure<sup>MC</sup>

•

•

**Serpentina<sup>MD</sup>**

Serpentina Classique  
 Serpentina Composants  
 Serpentina Voûte  
 Serpentina Waves<sup>MC</sup>

•

•

**Shasta<sup>MD</sup>**

•

•

**SoundScapes<sup>MD</sup>**

SoundScapes Marquises acoustiques  
 SoundScapes Essentiel  
 SoundScapes Lames  
 SoundScapes Formes

•

•

**Peinture de retouche Supercoat<sup>MC</sup> (plafond)**

•

•

**TechZone<sup>MD</sup> Panneaux**

TechZone avec panneaux modifiables Calla<sup>MD</sup>  
 TechZone avec panneaux modifiables Lyra<sup>MC</sup> PB  
 TechZone avec panneaux techniques Lyra PB  
 TechZone avec panneaux modifiables MetalWorks<sup>MC</sup>  
 TechZone avec panneaux techniques MetalWorks  
 TechZone avec panneaux modifiables Optima<sup>MD</sup>  
 TechZone avec panneaux techniques Optima  
 TechZone avec panneaux modifiables Ultima<sup>MD</sup>  
 TechZone avec panneaux techniques Ultima  
 TechZone avec panneaux modifiables WoodWorks<sup>MD</sup>  
 TechZone avec panneaux techniques WoodWorks

•

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Produit

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

**Tectum<sup>MD</sup>**

Tectum Lames et écrans acoustiques  
 Tectum Nuages et formes  
 Tectum Create!<sup>MC</sup>  
 Tectum Plafonds à fixation directe  
 Tectum DesignArt<sup>MC</sup>  
     Tectum DesignArt – Lignes  
     Tectum DesignArt – Formes  
     Tectum DesignArt – Lignes à haut CRB  
 Tectum Panneaux de plafond Finale<sup>MC</sup>  
 Tectum Finale PB  
 Tectum à haut CRB  
 Tectum Suspendu carré  
 Tectum Régulière

•

•

**Tincraft<sup>MC</sup>**

•

•

**Tundra<sup>MD</sup>**

•

•

**Ultima<sup>MD</sup>**

Ultima Create!<sup>MC</sup>

•

**Ultima**

Ultima Health Zone<sup>MC</sup> Santé Create!

•

**Ultima**

Ultima Health Zone Santé AirAssure<sup>MD</sup>

•

•

**Ultima<sup>MD</sup>**

Ultima pour Prelude<sup>MD</sup> XL Max<sup>MD</sup>  
 Ultima Health Zone Santé  
 Ultima Health Zone Santé à haut CRB  
 Ultima à haut CRB  
 Ultima Suspendu et Régulière  
 Ultima Formes pour DesignFlex<sup>MD</sup>  
 Ultima Vector<sup>MD</sup>  
 Ultima Revêtement AirGuard<sup>MC</sup>  
 Ultima Templok<sup>MD</sup>

•

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Produit

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

VL

•

•

WoodWorks<sup>MD</sup>

WoodWorks Canalisé Planche

WoodWorks Canalisé tégulaire

WoodWorks Canalisé Vector<sup>MD</sup>

WoodWorks Dissimulé

WoodWorks Grille – Classique

WoodWorks Grille – Forté

WoodWorks Grille Tégulaire

WoodWorks Linéaire panneaux en bois massif

•

•

WoodWorks Linéaire Tégulaire

WoodWorks Linéaire plaqué fermé

WoodWorks Linéaire panneaux plaqués

WoodWorks Linéaire plaqués ouverte

WoodWorks À cellule ouverte

WoodWorks Formes pour DesignFlex<sup>MD</sup>

WoodWorks Tégulaire

WoodWorks à ressort de torsion

WoodWorks Vector

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – MURS	
	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
<b>FeltWorks<sup>MD</sup></b> Panneaux acoustique FeltWorks	•	
<b>Infusions<sup>MC</sup></b> Infusions Partitions Resilient Infusions Cloisons Infusions Murs	•	•
<b>Panneaux murales MetalWorks<sup>MC</sup> Linear – Synchro<sup>MD</sup></b>	•	•
<b>Panneaux murales Optima<sup>MC</sup></b>	•	•
<b>Panneaux murales Painted Nubby<sup>MC</sup></b>	•	•
<b>Lames murales SoundScapes<sup>MC</sup></b>	•	•
<b>Soundsoak<sup>MD</sup></b> Soundsoak 60 en fibre minérale Soundsoak 85 en fibre de verre	•	•
<b>Tectum<sup>MD</sup></b> Tectum Create! <sup>MC</sup> Tectum Murs à fixation directe Tectum DesignArt <sup>MC</sup> Tectum DesignArt – Lignes Tectum DesignArt – Formes Tectum DesignArt – Lignes à haut CRB Tectum Finale <sup>MC</sup> PB Tectum Finale Panneaux muraux Tectum à haute CRB	•	•
<b>WoodWorks<sup>MD</sup></b> WoodWorks Canalisé WoodWorks Murs WoodWorks Grille – Classique WoodWorks Grille – Forté	•	•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – SYSTÈMES DE SUSPENSION

Produit	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
<b>Systèmes de suspension</b>		
<b>Suprafine<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup></b> Suprafine XL Tê exposé de 9/16 po Suprafine XL Tê exposé Fire Guard <sup>MC</sup> de 9/16 po Suprafine XL Haut Contenu Recyclé <b>Suprafine XM<sup>MD</sup></b> Suprafine XM Système à têt exposé de 9/16 po pour Formes	•	•
<b>Clean Room<sup>MC</sup> co-extrudé de 1 1/2 po</b> <b>Clean Room co-extrudé de 15/16 po</b>	•	•
<b>Suspension peint sur 360°</b>	•	•
<b>Axiom<sup>MD</sup></b> Axiom Pochettes de périmètre d'édifice pour stores Lutron Axiom ochettes à store de périmètre d'édifice Axiom Classique Axiom Alcôves d'éclairage direct Axiom Garniture en gypse Axiom Lisse dissimulée pour vitrage Axiom Alcôves d'éclairage indirect modifiables Axiom Alcôves d'éclairage indirect Axiom Corniche d'éclairage indirect Axiom Knife Edge <sup>MD</sup> Tranchant Axiom Moulures et anneaux de colonne Axiom En paire Axiom Transitions Axiom Vector <sup>MD</sup> Axiom Interlude <sup>MD</sup>	•	•
<b>Accessoires et moulures</b>	•	•
<b>Accessoires et moulures – à résistance séismique</b>	•	•
<b>Moulure de transition acoustique et à gypse</b>	•	•
<b>Longeron de charge continu (CLP) pour Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup></b>	•	•
<b>DynaMax<sup>MD</sup></b>	•	•
<b>DynaMax Plus</b>	•	•
<b>Accessoires de suspension à gypse</b>	•	•
<b>Suspension à gypse FrameAll<sup>MC</sup></b>	•	•
<b>Interlude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> à têt dimensionnel et à haut contenu recyclé</b>	•	•



RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – SYSTÈMES DE SUSPENSION

Produit

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

**Prelude<sup>MD</sup>**

Prelude Dissimulé  
 Prelude ML  
 Prelude ML Tê exposé de 15/16 po  
 Prelude XL<sup>MD</sup>  
 Prelude XL Tê exposé de 15/16 po  
 Prelude XL 15/16 po pour applications extérieures  
 Prelude XL Tê exposé Fire Guard<sup>MC</sup> de 15/16 po  
 Prelude XL Haut Contenu Recyclé  
 Prelude Plus XL  
 Prelude Plus XL Tê exposé en aluminium de 15/16 po  
 Prelude Plus XL Tê exposé Fire Guard de 15/16 po  
 Prelude Plus XL Tê exposé en acier inoxydable de 15/16 po  
 Prelude Plus XL Tê exposé de 15/16 po  
 Prelude Plus XL 15/16 po pour applications extérieures  
 Prelude Plus XL Tê exposé Fire Guard de 15/16 po  
 Prelude Plus XL Haut Contenu Recyclé  
 Prelude XL Max<sup>MD</sup>  
 Prelude XM  
 Prelude XM Tê exposé de 15/16 po pour Formes

•

•

**QuikStix<sup>MC</sup>**

QuikStix Système de suspension à gypse avec tés principaux à pochette de blocage  
 Quikstix Système de suspension à retombées de gypse

•

•

**Système de cadrage pour gypse Shortspan<sup>MD</sup>**

•

•

**Silhouette<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup>**

Silhouette XL Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/4 po  
 Silhouette XL Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/8 po

•

•

**Système pour corridor acoustique SimpleSoffit<sup>MD</sup>**

•

•

**Système pour corridor acoustique Singlespan<sup>MC</sup>**

•

**Suprafine<sup>MD</sup> ML à té exposé de 9/16 po**

•

•

**Solutions d'éclairage**

**Éclairage linéaire**

Éclairage linéaire pour gypse  
 Éclairage linéaire pour AcoustiBuilt<sup>MD</sup>

•

•